



**Рекомендуемый порядок сборки**

- А – Забить муфты фланцевых опор Поз.7 в отверстия на нижней кромке ног, вкрутить опоры.
- Г – Вставить шканты (Поз.4) в отверстия на торцах деталей.
- Д – Установить дюбель быстрого монтажа (Поз.2) в столешницу и ноги уздеи
- Е – собрать каркас подстоля согласно схемы.
- Ж – Установить и закрепить эксцентрики подстоля.
- З – установить столешницу уздеи.
- И – вставить и затянуть эксцентрик Поз.1.
- К – установить заглушки Поз.8.
- Л – Соединение столешниц между собой производится на пластинках Поз.6 и шурупами 4\*16 Поз.5.
- Н – Нога приставок крепятся на 2-х эксцентриках поз.1. Для крепления конфеенц-приставки ч столу в царге стола доверлить 2 отверстия Ø 10 мм

Фурма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Поз.	Стол		К-902	К-904	К-906	К-908	К-910	К-916	К-918	К-920	К-921	К-922
1	Эксцентрик 15/190, шт.		Высота 15 мм.	10	6	8	9	9	6			
2	Дюбель быстрого монтажа			10	6	8	9	6				
3	Конфирмат 7x50, шт.				6							
4	Шкант 8x35, шт.			4	18	3	1	1				
5	Шуруп 4 x 16, шт.						12	12	12	12		
6	Пластина крепежная, шт.							2	2	2		2
7	Опора фланцевая с муфтой, компл.				4		4	3	2			
8	Заглушка эксцентрика, шт.				10	6	8	9	6			
9	Опора колёсная					4						
10	Заглушка декоративная 10 мм, шт.					2						

