
















Кресло MEALUX ZMAX-15 Plus СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Модель Y-710

		
спинка (1 шт.)	сиденье (1 шт.) с предустановленными подлокотниками (2 шт.)	опорная труба (1 шт.)
		
основание кресла (1шт.) с предустановленными колесами (5 шт.)	винты для крепления спинки (6*10мм) (4 шт.)	пластины для регулировки спинки (2 шт.)
		
левый фиксатор (в красном пакете) (1 шт.)	правый фиксатор (в белом пакете) (1 шт.)	винт (6*10мм) (1 шт.)
		
винт для крепления опорной трубы (6*35мм) (1 шт.)	ключ M4 (1 шт.)	ключ M5 (1 шт.)
		
		шайбы * 8шт









КОНТАКТЫ

Официальный представитель производителя:
компания ООО «Меалюкс»
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная 3, оф. 117
тел. 8 (916)538-80-54
Сайт: www.mealux.ru
E-mail: mebel@mealux.ru
Сервисный отдел: service@mealux.ru



Кресло MEALUX ZMAX-15 Plus СБОРКА КРЕСЛА

Модель Y-710


1 	2 
1. Вставьте 5 колес в основание кресла	2. Прикрепите подлокотники к сиденью с помощью винтов (6*35мм)
3 	4 
3. Откройте зажим на сиденьи, вставьте опорную трубу и закройте зажим	4. Вставьте опорную трубу в основание кресла
5 	6 
5. Зафиксируйте трубу в основании кресла винтом (6*35), шайбой и ключом M4.	6. Зафиксируйте основание опорной трубы винтом (6*10мм) и ключом M5
7 	8 
7. Прикрепите спинку к подлокотникам используя пластины и винты (6*10мм) и ключ M4	8. Вставьте фиксаторы в пластины. Убедитесь, что правый фиксатор вставлен справа, а левый - слева. Поверните левый фиксатор против часовой стрелки, а правый - за часовой стрелкой




www.mealux.ru

Кресло MEALUX ZMAX-15 Plus РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

Модель Y-710




1. Регулировка высоты сиденья:
Сначала откройте зажим, потом поднимите или опустите сиденье на необходимую высоту и закройте зажим




2. Регулировка высоты спинки и глубины посадки:
Открутите фиксаторы, отрегулируйте спинку и закрутите фиксаторы



3. Во время сидения спинка кресла принимает удобное положение



4. Когда на кресле сидят, его колеса фиксируются и кресло не двигается



www.mealux.ru

Кресло MEALUX ZMAX-15 Plus ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Модель Y-710



Пользуйтесь креслом только на ровной поверхности



Будьте осторожны: можно прищемить пальцы




Кресло предназначено для детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет



Не становитесь на кресло ногами
Не садитесь на подлокотники



Собирать кресло должен только взрослый



На кресле может сидеть только один человек




Не открывайте зажим очень часто




Избегайте контакта кресла с огнем и острыми предметами



ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА



- ① Бедра параллельны полу.
- ② Бедра и голени под углом 90 град.
- ③ Спинка поддерживает поясницу.



- ④ Руки параллельны столешнице.
- ⑤ Расстояние от глаз до столешницы 30 см.